

## Arbeitsanleitung

### eh-Fensterladenfix-Bohrschablone – Handwerk 4.0

**Bohrschablone für fest montierte Fensterläden an der Fassade im Neu- u. Sanierungsbau.**

**eh-Fensterladenfix-Montagesystem** ist geeignet für: **Alu-, Kunststoff- und Holz-Fensterläden**  
**Schablonensystem: F- Fensterladen BxH 650 x 1600 mm, T- Türläden BxH 650 x 2300 mm,**  
**diese sind untereinander kombinierbar; bei Bedarf können Sondermaße gefertigt werden.**

**Material:** Birkoplex 13-fach AW100 verleimt, **Oberfläche:** transparent **Speziallack** beschichtet.

Bei beiden Bohrerschablonen (Ansichtsfläche) sind große und kleine Bohrungen ausgefräst, für:

- Groß = **Bohrkopf rot** 8mm HM-Steinbohrer / **Bohrkopf grün** 4,2 mm HSS Holzbau-Bohrer
- Klein = fest eingepresste gehärtete Stahl-Bohrbüchsen – geeignet für 4,2 mm HSS Bohrer

**Bohrsystem ist für eine 3-Punkt Laden-Befestigung ausgelegt (wie ein echt montierter Laden).**

An der Schablonen-Vorderkante sind **je 2 drehbare 90° Winkelanschlüge** angebracht,

als Anschlagkante – **Fensterlaibung L oder R** – und als Anschlagkante **Fenster und Türläden**.

Schablonen-Breitenanschlag ist variabel auf jede Ladenbreite und Höhe genau einstellbar.

#### **Montageanleitung: eh-Fensterladen auf der Wand (Fassade)**

- 1: Fensterläden** (auspacken), evtl. nach Pos.-Nr., Größe bzw. paarweise zusammenstellen.
- 2: F/T-Laden** paarweise auf saubere Arbeitsunterlage, mit der Rückseite (Wandseite) nach **oben, passende F/T-Bohrschablone** aufgelegt und vorgebohrt (**4,2 mm Bohrer mit Tiefensteller**).
- 3: eh-Zargenfix** Beschlagteile **3 Stk. pro Laden** (links bzw. rechts) aufgelegt und angeschraubt.  
(Dieser Arbeitsvorgang wird bei allen Pos. so abgearbeitet.) **Erster Teil Ladenmontage ist fertig!**
- 4:** Anschließend werden die **vorgerichteten Fensterläden** zu den passenden **F/T-Öffnungen** gestellt.  
Bohrschablone mit Winkelanschlag an die Fensterlaibung angelegt, Dübelbohrung z. B. (**Bohrkopf rot**) und Mauerdübel gesteckt, Fixierschrauben auf festgelegten **Laden-Abstand (z. B. 15 mm)** eingestellt.
- 5:** Nun kann der **F/T-Laden** an die Wand/Fassade eingehängt werden. **F/T-Ladenmontage ist fertig!**

**Fenster/Tür-Laden** hängt sicher an der Wand (Einrasthöhe ist ca **20mm**). Bei evtl. späteren Fassaden/Malerarbeiten ist der **Fenster/Tür-Laden schnell ausgehängt und auch schnell wieder neu montiert.**

*Etwaige farbliche, technische sowie maßliche Änderungen zur Ausführung der Bohrerschablonen, Werkzeugen und diverse Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.*

**Unsere Neuentwicklungen sind durch Deutsches Patent – Deutsche Designs – sowie teils durch EU-Geschmacksmuster geschützt.**

Stubenberg 07.12.2018 – eh