

Arbeitsanleitung

eh-Zargenfix – Türzargen in der Wand – Handwerk 4.0

eh-Zargenfix Montagesystem für Türzargen (Normzargen und Sonderzargen) 1-flg. und 2-flg.

bestehend aus: **2 System-Bohr-Schablonen**

eh-TML = Tür-Mauerlaibung

eh-TFU = Futterbrett, auch Zarge genannt

eh-TML Bohrschablone für Beton-, Ziegelmauer, Rigips, Holzständerwand, Messebau, geeignet für alle Norm-Türzargen-Systeme div. Türen-Hersteller, sowie Schreinertüren, Standard-Zargen, stumpf einschlagenden Türen sowie **WET- und Brandschutztüren**, Alumin-impulse Türzargen und **speziell für den ökologischen Türeineinbau**.

Nach dem Bohren und Ausrichten der Fixierschrauben in der Wand **ist der erste Arbeitsschritt fertig**.

Einmal vorgerichtet kann es immer wieder verwendet werden, z. B. Türen im **Schauraum und Messebau**.

Sehr schnelle Demontage der Türzarge – *ist auch sehr schnell wieder neu eingebaut*.

Ideal auch bei Fußbodenabschleifen und -tausch, sowie bei Malerarbeiten und Wandspachtelungen.

eh-TFU Bohrschablone für Futterbrett (*Außenseite*) ist spiegelbildlich zu **eh-TML-Bohrschablone**.

Nach den System-Vorbohrungen werden die **eh-Zargenfix**-Beschlagteile angeschraubt,

Türzarge wird in Wandöffnung geschoben, leicht angehoben, sie rastet selbst in das Befestigungs-System ein.

Türzarge ist nun zu 100% fix und lotrecht, auch DIN-Norm-gerecht in der Wand verankert.

Keine Keile und Spreizen erforderlich – freier Durchgang auch während der Zargen-Montage.

Türzarge kann sofort belastet und das Türblatt eingehängt werden.

* Bei Bedarf kann Hohlraum zwischen Mauerlaibung und Zarge noch **ökologisch** ausgefüllt bzw. mit PU-Schaum ausgeschäumt werden (wegen festen Zargensitz nicht erforderlich!).

Tür-Einbau ist fertig bis auf Nebenarbeiten wie Zierbekleidung aufstecken, Drückermontage, evtl. Zargen-Abdichtung zum Bodenbelag (Versiegelungen).

* **WET-, Schallschutz- und Brandschutztüren werden speziell nach Werks-Einbauvorgabe montiert.**

Alle Befestigungsteile sind unsichtbar. Beschlagteil-Höhe **6,5 mm**, Einrasthöhe nur **7 mm**.

Türzarge kann **in weniger als 60 Sekunden** wieder aus der Wand demontiert werden

Etwaige farbliche, technische sowie maßliche Änderungen zur Ausführung der Bohrschablonen, Werkzeugen und diverse Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Unsere Neuentwicklungen sind durch Deutsches Patent – Deutsche Designs – sowie teils durch EU-Geschmacksmuster geschützt.

Stubenberg, 07.12.2018 – eh